

BUS & Networking

Manual de Utilizador





Índice

ndice	. 2
DESCRIÇÃO	. 3
NSTALAÇÃO	. 3
SOUEMA DE LIGAÇÃO	.3
GUIA PRÁTICO	. 4



DESCRIÇÃO

O D-FTC2E é uma Gateway que faz a ligação do BUS ONLY a uma rede ETHERNET permitindo o controlo e visualização remoto da instalação de domótica pela internet. É ligado a um Router através de conector RJ45 10/100 Base T.

INSTALAÇÃO

Usando o seu dispositivo móvel deverá fazer a instalação gratuita da aplicação ONLY / Everfid disponível na App Store, ou App Only / Welink no Google Play (<u>http://www.only-smartbuildings.com/pt/application/</u>).

Colocar o D-FTC2E em modo de aprendizagem de todos os módulos da instalação pressionando a tecla PROG durante 5s até piscarem os 2 LEDs vermelhos. Esta operação demora mais ou menos tempo consoante o nº de módulos na instalação.

Para facilitar a identificação do módulo numa rede informática, a partir da versão V2.3 todos os D-FTC2E têm um endereço IP estático.

As predefinições de rede são endereço IP: 192.168.1.60, máscara de sub-rede: 255.255.255.0 e gateway: 192.168.1.1.

Caso seja necessário alterar estas definições conecte o seu PC diretamente ao módulo com um cabo de rede, abra um internet browser e entre na página de configuração da interface ethernet do módulo.

Nota: Para versões superiores a V2.5 deve utilizar um software específico de configuração da interface ethernet do módulo e que pode ser solicitado à ONLY. Abrir a aplicação ONLY no seu dispositivo móvel, introduzir o endereço IP obtido acima e o nº de porta 1470. No passo seguinte, antes de premir o botão de Registo, deverá introduzir um PIN de 8 dígitos nas teclas 1...4 do D-FTC2E.

Nota: A primeira vez que definir o PIN, este deverá ser introduzido duas vezes consecutivas.



ESQUEMA DE LIGAÇÃO



GUIA PRÁTICO

0. Preparação

A gateway ONLY D-FTC2E

É neste dispositivo que se efetuam os ajustes de novos módulos instalados.

Rede WiFi do dispositivo móvel

A rede WiFi do dispositivo móvel deverá ser a mesma LAN da rede onde está ligado da gateway ONLY D-FTC2E.

Como testar?

Abra a app ONLY e ligue/desligue qualquer circuito. Se funcionar a o iPhone está na rede correta.

Onde está a gateway D-FTC2E?

Normalmente está num Quadro Elétrico. Para executar o procedimento descrito neste manual, deverá estar com o dispositivo móvel junto da *gateway* D-FTC2E

1. Reconhecer novos módulos na "Gateway" ONLY D-FTC2E



Apertar botão PROG durante 5 segundos

LED 1 pisca brevemente Ao fim de 5 segundos

LED 1 acende fixo Nesta fase do processo a gateway lê toda a instalação

LED 1 pisca periodicamente A gateway nesta fase grava os novos módulos e atualiza estados.





Não selecione "Limpar unidades e repetir instalação".

Estes procedimentos apaga todos os dados da App!



5. Selecione "Gateway"

6. Modo Edição < Editar Host ONLY Showroom **Edit Host Information** N L Por favor, seleccione o seu Host por defeito Por favor, introduza o nome do Host (Ex. A minha casa Wifi, A minha casa 3G, ONLY Showroom etc). IP:192.168.1.60 Port:1470 **ONLY Showroom**

Pode alterá-lo para outro endereço IP ou URL. 192.168.1.60 O número da Porta do sistema é de fábrica 1470. 1470 **URL** principal URL secundária Save Editar Limpar unidades e repetir a instalação \equiv ¢ 俞 俞 = Salas Lista de unidades Seguranca Aiustes





Não selecione "Limpar unidades e repetir instalação".

Estes procedimentos apaga todos os dados da App!

Q



7. Introduza PIN na gateway FTC2E



Introduza o PIN

Use os botões 1, 2, 3, 4 para introduzir o PIN que foi definido no início da primeira instalação do sistema.

LED 01 muda de cor Muda de cor (verde/vermelho) para cada dígito introduzido.

LED 1 pisca

Após introdução de PIN correto o LED 1 pisca durante 5 segundos à espera da conexão da App.

8. Selecione "Editar"

< Editar Host ONLY Showroom

Edit Host Information

Por favor, introduza o nome do Host (Ex. A minha casa Wifi, A minha casa 3G, etc).

ONLY Showroom

Pode alterá-lo para outro endereço IP ou URL.

192.168.1.60

O número da Porta do sistema é de fábrica 1470.



O que é o PIN?

É uma sequência de 8 dígitos (entre 1 e 4). Este PIN é criado na primeira vez que se ativa a app.

PIN esquecido?

Será necessário efetuar reset de fábrica pressionando 10 segundos o botão PROG. Este procedimento limpa a gateway e a instalação.



9. Adição de novos 10. Concluído módulos

9. Lista de módulos

(1) (2) (3)	Editar	Ajustes	+	Edita	ər Aju	stes	+	
	Por favor, s	eleccione o seu Host	por defeito	Por fa	vor, seleccione	o seu Host p	por defeito	
4 Registe o iPhone.	ONL IP:192	Y Showroom 168.1.60 Port:1470	~		ONLY Showrov IP:192.168.1.60	om Port:1470	~	
O telefone precisa de ser registado no sistema. Introduza uma password de 8 digitos no D.ETCOMM								
Por favor aguarde								
Getting into.042,F2 Center								
5 Desfrute!								
Toque no botão Registar e desfrutel								
Registar	URL	principal URL secu	Indária	Ĩ	URL principal	URL secun	ndária	
	Limpa	nr unidades e repetir a inst		Limpar unidades e	repetir a instal	lação		
	Version: 2.0.3				Version: 2.0.3			
	Salas	Lista de unidades Segurança	A justes	Sala	as Lista de unidades	s Segurança	Q Ajustes	