

Boletim Técnico nº 6/2014

2014-08-04

AJUSTE DA COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA NOS TERMÓSTATOS

Procedimento

Pressionar a tecla de **PROG** durante **2 segundos** e libertar.

As teclas de STBY, VENT, UP e DOWN do painel correspondente iluminam-se.

Pressionar a tecla **UP** durante **5 segundos**.

Só a tecla UP do painel correspondente fica iluminada.

Com **toques curtos** na tecla de **PROG** selecionar o valor da compensação de acordo com a seguinte tabela:

0º	1 bip
-1º	2 bips
-2º	3 bips
-3º	4 bips
+1º	5 bips
+2º	6 bips
+3º	7 bips

Confirmar a seleção com um **toque curto** na tecla **UP**.

Aplicação

C-CLIMA	V2.6
C-CLIMA4	V2.6
C-TERMO	V2.6
C-TERMO4	V2.6
D-TERMO4	V2.6
D-TERMO5	V2.6