




Ficha Técnica



In Wall

C-4ZON-D-RF

Expansor de 4 zonas para sistema de segurança com painel OT-16SD

Dados técnicos

Alimentação da CENTRALSEC 12 V DC Frequência 868.3 MHz Índice de proteção IP IP20

Descrição

O C-4ZON-D-RF é um expansor de 4 zonas para o sistema de segurança com recetor radiofrequência para captação de comandos ONLY, copiando-os para o BUS e permitindo assim o comando de saídas de automação por RF.

Cada uma das zonas é configurável para intrusão ou 24h. O C-4ZON-D-RF reporta periodicamente o estado das suas entradas e imediatamente quando há uma alteração de estado.

Num sistema de segurança podem ser instalados até 8 expansores, totalizando um máximo de 40 zonas (incluindo as 8 da CENTRALSEC).

Aplicações

Sistema de segurança ONLY.

Suporte de painel de segurança com OLED, OT-16SD_.


Instalação

O C-4ZON-D-RF é montado em caixa de aparelhagem funda (60 mm), onde será encaixado o painel de segurança OT-16SD_.

Caraterísticas

4 zonas configuráveis

Deteção automática do tipo de ligação (normalmente fechado, dupla resistência de fim de linha)





Perigo de choque elétrico! Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção. Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio














Ficha Técnica




In Wall

C-4ZON-D-RF

Expansor de 4 zonas para sistema de segurança com painel OT-16SD_.

Esquema de Ligação:

Este módulo deve ser ligado ao BUS de segurança da CENTRALSEC



Nota: A ligação dos 12VCC comutados é facultativa. Esta alimentação é desligada durante o tempo de saída para permitir reiniciar os detetores com memória "*latch*" (do tipo quebra-de-vidros por exemplo).

Configuração de fábrica

O módulo C-4ZON-D-RF vem com 4 zonas pré-configuradas de fábrica como segue:

Zona 1: Intrusão interior imediata
Zona 2: Intrusão interior atrasada
Zona 3: Intrusão periférica imediata
Zona 4: Intrusão periférica atrasada
C: Comum para os detetores

Para a ligação dos detetores referir ao Manual de Instalação de Segurança.



Perigo de choque elétrico! Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção. Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Enancer Electrónica, Lda Rua Max Grundig, 9 4705-820 Braga Portugal Tel: +351 253 221 484 info@only-smartbuildings.com Sujeito a alterações sem aviso prévio