

## Boletim Técnico nº 3/2012

### 2012-07-31

#### FUNCIONALIDADES do D-FDRV

O **D-FDRV** tem funcionalidades que permitem acelerar a configuração dos comandos gerais numa casa.

**NOTA importante:** estas funcionalidades podem não funcionar com comandos mais antigos. Convém por isso verificar se os comandos gerais incluem realmente todas as saídas ou não.

É agora possível gerar os seguintes comandos:

PROG ALL	permite pôr todas as saídas ONLY exceto unidades de climatização em modo de programação
PROG SHU	permite pôr todos os estores ONLY em modo de programação
PROG LIGHT	permite pôr todas as saídas ON/OFF e <i>dimmers</i> em modo de programação
ERASE ALL	permite pôr todas as saídas ONLY exceto unidades de climatização em modo apagar
ERASE SHU	permite pôr todos os estores ONLY em modo apagar
ERASE LIGHT	permite pôr todas as saídas ON/OFF e <i>dimmers</i> em modo de apagar
ALL NORMAL	permite repor todas as saídas em modo normal sem programar ou apagar nada

Para pôr **todas as saídas** em modo **PROGRAMAR** proceder como se segue:

1. Manter premida a tecla **Prog/A** durante 2 segundos: o LED verde passa a laranja.
2. Premir agora a tecla **All/B**: o comando **PROG ALL** é enviado e o LED passa a verde.
3. Premir agora o botão que pretende adicionar a todas as saídas: todas as saídas programam o botão e saem de programação.

Para pôr **todas as saídas** em modo de **APAGAR** proceder como se segue:

1. Manter premida a tecla **Prog/A** durante 2 segundos: o LED verde passa a laranja.
2. Premir novamente a tecla **Prog/A** durante 2 segundos: o LED laranja começa a piscar.
3. Premir agora a tecla **All/B**: o comando **ERASE ALL** é enviado e o LED passa a verde.
4. Premir agora o botão que pretende remover de todas as saídas. Todas as saídas apagam o botão e saem de programação.

Para pôr **todos os estores** em modo de **PROGRAMAR** proceder como se segue:

1. Manter premida a tecla **Prog/A** durante 2 segundos: o LED verde passa a laranja.
2. Premir agora a tecla **Shu/C**: o comando **PROG SHU** é enviado e o LED passa a verde.
3. Premir agora o botão que pretende adicionar a todos os estores: todos eles programam o botão e saem de programação.

Para pôr **todos os estores** em modo de **APAGAR** proceder como se segue:

1. Manter premida a tecla **Prog/A** durante 2 segundos: o LED verde passa a laranja.
2. Premir novamente a tecla **Prog/A** durante 2 segundos: o LED laranja começa a piscar.
3. Premir agora a tecla **Shu/C**: o comando **ERASE SHU** é enviado e o LED passa a verde.
4. Premir agora o botão que pretende remover todas as saídas. Todas as saídas apagam o botão e saem de programação.

Para pôr todas as saídas **ON/OFF e dimmer** em modo de **PROGRAMAR** proceder como se segue:

1. Manter premida a tecla **Prog/A** durante 2 segundos: o LED verde passa a laranja.
2. Premir agora a tecla **Lights/D**: o comando **PROG LIGHT** é enviado e o LED passa a verde.
3. Premir agora o botão que pretende adicionar a todas as saídas ON/OFF e *dimmer*: todas programam o botão e saem de programação.

Para pôr todas as saídas **ON/OFF e dimmer** em modo de **APAGAR** proceder como se segue:

1. Manter premida a tecla **Prog/A** durante 2 segundos: o LED verde passa a laranja.
2. Premir novamente a tecla **Prog/A** durante 2 segundos: o LED laranja começa a piscar.
3. Premir agora a tecla **Lights/D**: o comando **ERASE LIGHT** é enviado e o LED passa a verde.

4. Premir agora o botão que pretende remover todas as saídas ON/OFF e *dimmer*. Todas apagam o botão e saem de programação.

Para repor todas as unidades em **modo normal**, portanto sem ser em modo PROGRAMAR ou APAGAR sem ter de programar ou adicionar qualquer tecla, proceder como se segue:

1. Manter premida a tecla **Prog/C** durante 2 segundos: o LED verde passa a laranja.
2. Premir novamente a tecla **Prog/C** brevemente: o comando **ALL NORMAL** é enviado e o LED passa a verde.

**NOTA importante:** somente os módulos com versão V2.0 ou posterior e as novas unidades de som executam estes comandos.

### Saídas do C-2MOT não aparecem na APP

As saídas do comando **C-2MOT-RF** não irão aparecer na lista de saídas da APP. Esta situação deve-se ao fato de não ser possível saber a distância se um portão comandado por ele está aberto ou fechado, provocando uma situação inaceitável para o utilizador.

Os comandos de portões só aparecerão na APP quando os comandos tiverem entradas para um detetor de fim-de-curso a instalar no portão e só depois do portão ter sido detetado pelo menos uma vez fechado.